

Your reference	Your note	Our reference	Date
			Pustków, 04.12.2015

Dotyczy: Czyszczenie powierzchni płyt Kronoart

Powierzchnie płyt HPL są łatwe do utrzymania w czystości. Drobne zanieczyszczenia łatwo usunąć przy pomocy ręcznika, ciepłej wody lub ogólnie dostępnymi środkami czyszczącymi, które nie zawierają dodatków ściernych rysujących powierzchnię.

Większe zanieczyszczenia można usunąć za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Czyszczenie wykonujemy od góry do dołu, krzyżowo. Po czyszczeniu należy spłukać powierzchnię strumieniem czystej wody. Odległość od powierzchni nie powinna być mniejsza niż 20-30 cm. Temperatura wody nie wyższa niż 90-100°C. Ciśnienie robocze max 100 bar.

Do usuwania plam typu smary, pozostałości klejów, brud oraz graffiti zalecamy stosowanie środka Innotec Inno-X (art. nr 04.3185).

Czyszczenie należy rozpocząć od małej powierzchni i sprawdzić, czy nie następują zmiany.

Płyty Kronoart nie wymagają stosowania dodatkowej konserwacji.

Z poważaniem
KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.